


Originele gebruiksaanwijzing

TOX®-FinePress
PFHL / PFHW



Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie	
1.1	Juridische mededeling	7
1.2	Uitsluiting van aansprakelijkheid	7
1.3	Conformiteit.....	8
1.4	Geldigheid van het document	8
1.4.1	Inhoud en doelgroep	8
1.4.2	Andere in acht te nemen documenten	8
1.5	Geslachtsaanduiding.....	8
1.6	Weergaves in het document	9
1.6.1	Weergave van waarschuwingen	9
1.6.2	Weergave van algemene instructies	10
1.6.3	Benadrukken van teksten en afbeeldingen	10
1.7	Contact en informatie	11
2	Veiligheid	
2.1	Basisveiligheidseisen	13
2.2	Organisatorische maatregelen	14
2.2.1	Veiligheidseisen voor de exploitant.....	14
2.2.2	Keuze en kwalificatie van het personeel	15
2.3	Belangrijke potentiële gevaren.....	16
2.3.1	Elektrische gevaren.....	16
2.3.2	Thermische gevaren	16
2.3.3	Pneumatische gevaren	17
2.3.4	Beknellingen.....	17
2.3.5	Hydraulische gevaren	17
2.3.6	Elektromagnetische gevaren.....	18
2.3.7	Laser	18
2.3.8	Gevaarlijke stoffen	19
2.3.9	Lawaai	19
2.4	Veiligheidstekens	20

3	Over dit product	
3.1	Beoogd gebruik	21
3.1.1	Veilig en correct bedrijf.....	21
3.1.2	Voorspelbaar foutief gebruik	22
3.1.3	Stoffen die de bevochtiging van de verf belemmeren (PWIS, Paint Wetting Impairment Substances)	22
3.2	Productidentificatie.....	22
3.2.1	Typeplaatje.....	22
3.3	Productoverzicht en functieomschrijving.....	23
4	Technische gegevens	
4.1	Typeblad en gegevensblad	25
4.2	Perslucht-perskrachttabel	25
5	Transport en opslag	
5.1	Veiligheid tijdens het transport	27
5.2	Opslag bij stilstand van de installatie	28
5.3	Transport met hijswerktuig	29
5.4	Verzending voor reparatie.....	30
6	Montage	
6.1	Veiligheid bij de montage	31
6.2	Voorwaarden voor de montage.....	33
6.2.1	Opstellocatie	33
6.3	Accessoires monteren.....	34
6.3.1	Monteer procesbewaking (optioneel).....	34
6.3.2	Slagteller monteren (optioneel).....	35
6.3.3	Krachtsensor monteren (optioneel).....	36
6.3.4	Wegopnemer monterenweg (optioneel).....	38
6.3.5	Schuiftafel monteren (optioneel)	40
6.3.6	Gereedschapsopname monteren (optioneel).....	41
6.3.7	Sensor OT monteren (optioneel).....	42
6.3.8	Sensor ODP monteren (optioneel).....	44

7	Inbedrijfname	
7.1	Veiligheid tijdens de inbedrijfname.....	47
7.1.1	Veiligheidssysteem	47
7.2	Voorwaarden voor de inbedrijfname	48
8	Gebruik	
8.1	Veiligheid tijdens het gebruik	49
8.2	Voorwaarden voor het gebruik	50
8.3	Procesbewaking.....	50
8.4	Werkhoogte perskop instellen.....	51
8.5	Werkslag fijnafstelling	54
8.6	Slagteller resetten (optioneel)	55
9	Verhelpen van storingen	
9.1	Veiligheid bij het verhelpen van storingen.....	57
9.2	Storingen detecteren.....	58
	Onderhoudstabel	
10	Onderhoud	
10.1	Veiligheid tijdens het onderhoud	61
10.2	Voorwaarden voor het onderhoud.....	63
10.2.1	Installatie in onderhoudspositie brengen.....	63
10.3	TOX®-FinePress onderhouden	64
10.3.1	TOX®-FinePress controleren.....	64
10.3.2	Bevestiging van de perskop controleren	65
10.3.3	Beweegbare onderdelen en geleiders controleren en reinigen.....	66
11	Reparatie	
11.1	Veiligheid bij de reparatie	67

12 Demontage en afvoer

12.1	Veiligheid bij de demontage en afvoer	69
12.2	Buiten bedrijf stellen	70
12.3	Stilzetten	70
12.4	Demonteren	71
12.5	Afvalverwijdering	71

13 Bijlagen

13.1	Conformiteitsverklaring	73
------	-------------------------------	----

Index

1 Belangrijke informatie

1.1 Juridische mededeling

Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksaanwijzingen, handboeken, technische beschrijvingen en software van TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG ("TOX® PRESSOTECHNIK") vallen onder het auteursrecht en mogen niet worden verveelvoudigd, verspreid en/of anders worden bewerkt (bijv. door kopiëren, micro-verfilming, vertaling, overdracht naar een elektronisch medium of een machinaal leesbare vorm). Elk gebruik dat niet voldoet aan dit voorbehoud, al is het gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van TOX® PRESSOTECHNIK niet toegestaan en kan straf- en civielrechtelijk worden vervolgd.

Voor zover in dit handboek naar goederen en/of dienstverleningen van derden wordt verwezen, is dit als voorbeeld bedoeld of is het slechts een aanbeveling van TOX® PRESSOTECHNIK. TOX® PRESSOTECHNIK is wat betreft selectie, specificatie en/of gebruik van deze goederen en dienstverleningen niet aansprakelijk en staat hiervoor niet garant. Het noemen en/of weergeven van niet door TOX® PRESSOTECHNIK beschermde merken dient uitsluitend informatieve doeleinden, alle rechten blijven echter voorbehouden aan de bezitter van het desbetreffende merk.

Gebruiksaanwijzingen, handboeken, technische beschrijvingen en software zijn oorspronkelijk in het Duits opgesteld.

1.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

TOX® PRESSOTECHNIK heeft de inhoud van deze brochure op overeenstemming met de technische eigenschappen en de specificatie van het product resp. de installatie en de beschreven software gecontroleerd. Afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten, zodat wij een volledige overeenstemming niet kunnen garanderen. Een uitzondering hierop is de in de installatiedocumentatie gebruikte leveranciersdocumentatie.

De gegevens in deze brochure worden echter regelmatig gecontroleerd en alle navolgende edities bevatten de correcties. Wij zijn dankbaar voor correcties en voorstellen ter verbetering. TOX® PRESSOTECHNIK behoudt zich het recht voor wijzigingen van de technische specificatie van het product resp. de installatie en/of de beschreven software of van de documentatie zonder aankondiging vooraf uit te voeren.

1.3 Conformiteit

Het product voldoet aan de EU-richtijnen.
Zie de afzonderlijke EU-conformiteitsverklaring resp. inbouwverklaring.

1.4 Geldigheid van het document

1.4.1 Inhoud en doelgroep

Deze handleiding bevat informatie en instructies voor het veilige gebruik en onderhoud of reparatie van het product.

- Alle gegevens in deze handleiding komen overeen met de stand tijdens het ter perse gaan. TOX® PRESSOTECHNIK behoudt zich het recht voor technische wijzigingen uit te voeren die dienen ter verbetering of om de veiligheidsstandaard verhogen.
- De informatie is gericht aan de exploitant en het bedienend en onderhoudspersoneel.

1.4.2 Andere in acht te nemen documenten

Behalve deze handleiding kunnen er andere documenten worden meegeleverd. Ook deze documenten moeten in acht worden genomen. Andere in acht te nemen documenten kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Overige gebruiksaanwijzingen (bijvoorbeeld van componenten of een totale installatie)
- Leveranciersdocumentatie
- Handleidingen, zoals softwarehandboek etc.
- Technische gegevensbladen
- Veiligheidsbladen
- Typebladen
- Schakelschema's

1.5 Geslachtsaanduiding

Met het oog op een betere leesbaarheid worden in deze handleiding aanduidingen die op alle geslachten betrekking hebben over het algemeen alleen vermeld in de gebruikelijke vorm in het Duits of in de taal waarin is vertaald (bijvoorbeeld "medewerker" in plaats van "medewerkster" of "medewerk(st)ers"). Dit impliceert echter op geen enkele manier een discriminatie op basis van geslacht of een schending van het gelijkheidsprincipe.

1.6 Weergaves in het document

1.6.1 Weergave van waarschuwingen

Waarschuwingen attenderen op mogelijke gevaren en op beschermende maatregelen. Waarschuwingen staan vóór de instructie waarvoor ze gelden.

Waarschuwingen voor lichamelijk letsel

GEVAAR

Kenmerkt een direct dreigend gevaar!

Gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of de dood als de vereiste voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

→ Maatregelen om de situatie te verhelpen en ter bescherming.

WAARSCHUWING

Kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie!

Gevaar voor ernstig lichamelijk letsel of de dood als de vereiste voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

→ Maatregelen om de situatie te verhelpen en ter bescherming.

VOORZICHTIG

Kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie!

Gevaar voor lichamelijk letsel als de vereiste voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

→ Maatregelen om de situatie te verhelpen en ter bescherming.

Waarschuwingen voor materiële schade

AANWIJZING

Kenmerkt een mogelijk gevaarlijke situatie!

Er kan zich materiële schade voordoen als de vereiste voorzorgsmaatregelen niet worden getroffen.

→ Maatregelen om de situatie te verhelpen en ter bescherming.

1.6.2 Weergave van algemene instructies

Algemene instructies geven informatie over het product of over de beschreven uit te voeren stappen.



Kenmerkt belangrijke informatie en tips voor de gebruiker.

1.6.3 Benadrukken van teksten en afbeeldingen

Door teksten te benadrukken, kunt u zich makkelijker in het document oriënteren.

- ✓ Kenmerkt voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

- 1. Handelingsstap 1
- 2. Handelingsstap 2: kenmerkt een handelingsstap in een bepaalde bedieningsvolgorde waaraan moet worden voldaan om het correcte verloop te garanderen.
 - ▷ Kenmerkt het resultaat van een handelingsstap.
 - ▶ Kenmerkt het resultaat van een complete handeling.

- ➔ Kenmerkt een afzonderlijke handelingsstap of meerdere handelingstappen die niet in een bepaalde bedieningsvolgorde staan.

Door bedieningselementen en software-objecten in teksten te benadrukken, kunt u de verschillen beter zien en zich makkelijker in het document oriënteren.

- <Tussen hoekige haakjes> worden bedieningselementen aangeduid, zoals toetsen, hendels en (klep-)kranen.
- "Met aanhalingstekens" worden software-weergavevelden aangeduid, zoals vensters, meldingen, weergavevelden en waarden.
- **Vet gedrukt** zijn de software-knoppen, zoals knoppen, schuifregelaars, selectievakjes en menu's.
- **Vet gedrukt** zijn de invoervelden voor het invoeren van tekst en/of getallen.

1.7 Contact en informatie

Gebruik alleen originele reserveonderdelen of reserveonderdelen die door TOX® PRESSOTECHNIK zijn goedgekeurd.

TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

Riedstraße 4

88250 Weingarten / Germany

Tel. +49 (0) 751/5007-333

E-mail info@tox-de.com

Zie voor aanvullende informatie en formulieren

www.tox-pressotechnik.com.

2 Veiligheid

2.1 Basisveiligheidseisen

Het product is gebouwd volgens de stand van de techniek. Toch kunnen tijdens het gebruik gevaren voor lichaam en leven van de gebruiker of van derden resp. verslechtingen van de installatie en andere materiële producten ontstaan.

Daarom gelden de volgende basisveiligheidseisen:

- Lees de gebruiksaanwijzing en neem alle veiligheidseisen en waarschuwingen in acht.
- Gebruik het product alleen volgens het beoogde doel en in een technisch onberispelijke staat.
- Verhelp storingen aan het product of aan de installatie direct.

2.2 Organisatorische maatregelen

2.2.1 Veiligheidseisen voor de exploitant

De exploitant is er verantwoordelijk voor dat aan de volgende veiligheidseisen wordt voldaan:

- Het altijd bewaren en ter beschikking stellen van de gebruiksaanwijzing op de plaats waar het product wordt gebruikt. Garanderen dat de informatie altijd volledig en leesbaar is.
- Aanvullend op de gebruiksaanwijzing de algemeen geldende wettelijke en overige verplichte regels en voorschriften met betrekking tot de volgende onderwerpen beschikbaar stellen en het personeel dienovereenkomstig instrueren:
 - Arbeidsveiligheid
 - Ongevallenbescherming
 - Omgang met gevaarlijke stoffen
 - Eerste hulp
 - Milieubescherming
 - Verkeersveiligheid
 - Hygiëne
- De eisen en inhoud van de gebruiksaanwijzing met bestaande nationale voorschriften aanvullen (bijv. met betrekking tot ongevallenpreventie en milieubescherming).
- De gebruiksaanwijzing aanvullen met aanwijzingen aangaande bedrijfsmatige bijzonderheden (bijv. arbeidsorganisatie, processen, ingezet personeel), alsmede aangaande toezichts- en meldplicht.
- Maatregelen voor het veilige gebruik nemen en de functionele staat van het product garanderen.
- Alleen bevoegde personen toegang tot het product verlenen.
- Ervoor zorgen dat het personeel zich bij het werk bewust is van de veiligheid en gevaren met inachtneming van de informatie in de gebruiksaanwijzing.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
- Alle veiligheids- en gevareninstructies op het product volledig en in leesbare toestand houden en indien nodig vernieuwen.
- Zonder schriftelijke toestemming van TOX® PRESSOTECHNIK geen wijzigingen of verbouwingen van het product uitvoeren. Wanneer dit niet in acht wordt genomen, vervalt de garantieclaim resp. de bedrijfstoestemming.
- Waarborgen dat de jaarlijkse veiligheidscontroles door een deskundige worden uitgevoerd en gedocumenteerd.

2.2.2 Keuze en kwalificatie van het personeel

Voor de keuze en kwalificatie van het personeel gelden de volgende veiligheidseisen:

- Geef de opdracht tot werkzaamheden aan de installatie alleen aan personen die voorafgaand aan de werkzaamheden de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen. Dat geldt vooral voor personeel dat slechts af en toe aan de installatie werkt, bijv. tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Laat alleen aangewezen en bevoegd personeel werkzaamheden uitvoeren.
- Zet alleen betrouwbaar en geschoold personeel in.
- Zet in de gevarezone van de installatie alleen personen in die in staat zijn optische en akoestische signalen voor gevaren waar te nemen en te begrijpen.
- Waarborg dat montage- en installatiewerkzaamheden, alsmede de eerste ingebruikname uitsluitend door vakpersoneel wordt uitgevoerd dat door TOX® PRESSOTECHNIK hiervoor is geschoold en geautoriseerd.
- Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen door deskundig geschoolde personen uitvoeren.
- Waarborg dat personeel dat geschoold wordt, instructies krijgt of bezig is met een algemene opleiding alleen onder voortdurend toezicht van een ervaren persoon aan de installatie werkt.
- Laat werkzaamheden aan elektrische uitrustingen alleen door elektromonteurs of geïnstrueerde personen onder leiding en toezicht van een elektromonteur overeenkomstig de elektrotechnische regels uitvoeren.

2.3 Belangrijke potentiële gevaren

Er zijn belangrijke potentiële gevaren. De genoemde voorbeelden vestigen de aandacht op bekende gevarensituaties, maar zijn niet volledig en vervangen in geen geval het feit dat in alle situaties moet worden gehandeld met bewustzijn van de veiligheid en gevaren.

2.3.1 Elektrische gevaren

Er moet vooral worden gelet op elektrische gevaren in de componenten van alle modules voor de besturing en motoren en installatie.

Belangrijk:

- Laat werkzaamheden aan elektrische uitrustingen alleen door elektromonteurs of geïnstrueerde personen onder leiding en toezicht van een elektromonteur overeenkomstig de elektrotechnische regels uitvoeren.
- Houd de besturingskast en/of klemmenkast altijd gesloten.
- Schakel voor aanvang van de werkzaamheden aan elektrische uitrustingen de hoofdschakelaar van de installatie uit en beveilig deze tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
- Let op de afbouw van de resterende energie van de besturing van de servomotoren.
- Zorg ervoor dat de onderdelen tijdens de werkzaamheden spanningsvrij zijn.

2.3.2 Thermische gevaren

De aandrijving werkt in continubedrijf en kan daarbij heet worden. Dit kan bij aanraking verbrandingen veroorzaken.

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zorg er voor aanvang van de werkzaamheden voor dat oppervlakken voldoende zijn afgekoeld.

2.3.3 Pneumatische gevaren

Let vooral bij de pneumatische toevoerleidingen en aansluitingen op pneumatische gevaren.

Belangrijk:

- Laat werkzaamheden aan pneumatische uitrustingen alleen door bevoegd servicepersoneel uitvoeren.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Overschrijdt de toegestane druk niet.
- Schakel de perslucht pas in als alle slangverbindingen zijn aangebracht en gewaarborgd.
- Ontkoppel geen slangen die onder druk staan.
- Als er een slang losraakt: schakel direct de persluchttoevoer uit.

2.3.4 Bekenningen

Bekenningen en handletsel kunnen zich in de actieradius van het product voordoen.

Belangrijk:

- Zorg ervoor dat zich tijdens het gebruik niemand in de gevarenzone bevindt.
- Waarborg bij noodzakelijke werkzaamheden in de gevarenzone (bijv. onderhoud, reiniging) dat de installatie niet onverwachts, onbedoeld en onbevoegd in werking kan worden gezet.
- Zorg ervoor dat er als gevolg van de opgeslagen energie geen onderdelen of gereedschappen vanaf kunnen vallen of naar beneden kunnen schuiven. Gebruik de benodigde beveiligingen.

2.3.5 Hydraulische gevaren

Er moet speciale aandacht worden besteed aan hydraulische gevaren bij de toevoerleidingen, bij de aansluitingen en bij de ontluchtingspunten.

Belangrijk:

- Laat werkzaamheden aan hydraulische uitrustingen alleen door bevoegd servicepersoneel uitvoeren.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Overschrijdt de toegestane druk niet.
- Demonteer geen slangen die onder druk staan.
- Ontlucht nooit hydraulische componenten die onder druk staan.

2.3.6 Elektromagnetische gevaren

Elektromagnetische gevaren moeten in acht worden genomen in het gebied van elektromagnetisch trillende of oscillerende componenten.

Regelmatig werken aan en met elektromagnetisch trillende of oscillerende componenten kan leiden tot storingen in de bloedcirculatie in de vingers en tot neurologische en motorische stoornissen.

Belangrijk:

- Gebruik bij noodzakelijke werkzaamheden beschermende anti-vibratiehandschoenen!
- Elektromagnetische velden kunnen pacemakers en andere implantaten beïnvloeden door indirecte effecten. Veiligheidsafstand aanhouden.

2.3.7 Laser

Afhankelijk van het model en de uitrusting kunnen er lasers voor herkeningsdoeleinden zijn gemonteerd. Het gevaar bestaat dat er in sommige situaties in de laser wordt gekeken. Dit kan tot oogletsel leiden als het niet wordt voorkomen.

Belangrijk:

- Niet in de directe of reflecterende straal kijken.
- Als er laserstraling in het oog valt, moeten de ogen bewust worden gesloten en moet het hoofd onmiddellijk uit de straal worden bewogen.
- Bij het gebruik van de laser mogen geen optische instrumenten voor het bekijken van de stralenbron worden gebruikt, omdat dit tot een overschrijding van de blootstellingsgrenzen kan leiden.
- Manipulatie (wijzigingen) aan de laserinrichting zijn niet toegestaan.

2.3.8 Gevaarlijke stoffen

Voor de omgang met chemische substanties gelden de volgende veiligheidseisen:

- Houd u aan de geldende veiligheidsvoorschriften voor de omgang met chemische substanties en neem de informatie op de veiligheidsgegevensbladen van de fabrikant van de gevaarlijke stoffen in acht.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Spoel bij oog- of huidcontact de getroffen plek uit, verwissel vuile kleding en raadpleeg eventueel een dokter. Zorg dat er geschikte voorzieningen (fles voor oogreiniging, wasbak) in de buurt van de werkplek beschikbaar zijn.
- Stoffen die een risico vormen voor het grondwater mogen niet in de bodem of riolering terechtkomen. Vang stoffen die een risico voor het grondwater vormen op en voer ze op de juiste wijze af.

2.3.9 Lawaai

Afhankelijk van de uitrusting kan het geluidsniveau in de omgeving van het product toenemen.

- Houd de duur van de blootstelling laag.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.4 Veiligheidstekens

Veiligheidstekens zijn belangrijke onderdelen van het veiligheidsconcept en helpen om ongevallen te voorkomen. De veiligheidstekens geven informatie over potentiële gevarenbronnen die zware verwondingen kunnen veroorzaken.

De volgende veiligheidstekens kunnen op het product zijn aangebracht:

Teken	Gevaar	Opmerking
	Waarschuwing voor zwevende lasten	Blijf niet in de gevarenzone van de zwevende lasten.
		Duidt op een vorkheftrucksleuf.
		Duidt een bevestigingspunt aan.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken	In de buurt van motoren, aandrijvingen en ventilators.
	Waarschuwing voor elektrische spanning	In het gehele gebied van de besturingskast.
	Waarschuwing voor beknelling	Gevaar voor beknelling in het werkbereik.

Tab. 1 Veiligheidstekens

3 Over dit product

3.1 Beoogd gebruik

De pers wordt gebruikt in combinatie met het juiste gereedschap voor het

- Monteren, inpersen
- Instansen, inpersen (van functionele elementen)
- Klinken, verbinden, omkanten
- Stansen, perforeren
- Stempelen, markeren
- Spannen, klemmen, verbinden
- Persen, comprimeren
- Clinchen, voegen

van plaatwerk of mechanische componenten.

3.1.1 Veilig en correct bedrijf

Tot het beoogd gebruik horen de volgende gedragingen:

- Gebruik het product alleen met daarvoor gespecificeerde componenten.
- Neem alle aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Indien aanwezig en gespecificeerd, aanhouden van de voorgeschreven onderhoudsintervallen en correct uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.
- Neem de voorwaarden uit de technische gegevens in acht bij het gebruik.
- Gebruik het product met volledig gemonteerde en functionele veiligheidssystemen.
- Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daarvoor gekwalificeerd of bevoegd zijn.

Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet doelmatig.

3.1.2 Voorspelbaar foutief gebruik

Tot het niet-beoogd gebruik horen de volgende voorspelbare foutieve toepassingen:

- Gebruik waarbij wordt afgeweken van de voorwaarden uit de technische gegevens.
- Gebruik zonder volledig gemonteerde en functionele aansluitingen.
- Gebruik zonder volledig gemonteerde en functionele veiligheidssystemen.
- Wijzigingen aan het product zonder toestemming vooraf van TOX® PRESSOTECHNIK en van de toestemmingsinstantie.
- Ondeskundige parametring.
- Het uitvoeren van werkzaamheden door personen die daarvoor niet gekwalificeerd of bevoegd zijn.

Voor persoonlijk letsel en materiële schade als gevolg van niet-doelmatig gebruik is uitsluitend de exploitant verantwoordelijk. Bij niet-doelmatig gebruik vervallen de garantieclaim en de bedrijfstoestemming.

3.1.3 Stoffen die de bevochtiging van de verf belemmeren (PWIS, Paint Wetting Impairment Substances)

Er worden geen stoffen die siliconen bevatten bewust verwerkt of gebruikt.

3.2 Productidentificatie


3.2.1 Typeplaatje

De specificaties op het typeplaatje dient om de componenten en de specifieke bedrijfsparameters duidelijk te identificeren.

Het typeplaatje is permanent aan het component bevestigd.

3.3 Productoverzicht en functieomschrijving

Bij de TOX®-FinePress wordt de stoter door een hendel via een kniescharnier uitgeschoven. In deze stand wordt een eindschakelaar bevestigd, die na het indrukken van de startknop op de hendel een pneumatische krachtslag van 6 mm uitoefent. De retourslag wordt geïnitieerd door de startknop los te laten.



Afb. 1 Productoverzicht

	Aanduiding	Functie
1	Startknop	Schakel de krachtslag in.
2	Hendel	Verplaatst de stoter naar het werkstuk.
3	Persluchtaansluiting	Voorziet de TOX®-FinePress van perslucht.
4	Schaal hoogteverstelling	Vergemakkelijkt het instellen van de werkhoogte.
5	Bevestigingsgaten	Voor het vastschroeven aan de ondergrond.
6	Perstafel	Met T-groef voor het inklemmen van gereedschappen.
7	Stoter	Brengt de kracht over op het werkstuk.
8	Aandrijving	Voert de krachtslag uit voor het bewerken van het werkstuk.

4 Technische gegevens

4.1 Typeblad en gegevensblad

Raadpleeg voor technische gegevens en inbouwmaten het type- en gegevensblad.

www.tox-pressotechnik.com

4.2 Perslucht-perskrachttabel

Luchtdruk [bar]	PFHx 008 Kracht F [kN]	PFHx 013 Kracht F [kN]	PFHx 022 Kracht F [kN]	PFHx 033 Kracht F [kN]	PFHx 056 Kracht F [kN]
2	2,9	4,4	7,5	11,4	19,0
2,5	3,6	5,4	9,1	14,2	23,5
3	4,4	6,6	11,0	17,1	28,4
3,5	5,2	7,7	13,1	19,9	33,1
4	5,9	8,8	15,2	23,0	38,0
4,5	6,7	10,0	17,1	25,7	42,9
5	7,4	11,1	19,2	28,8	47,6
5,5	8,2	12,2	21,2	31,6	52,4
6	8,9	13,4	23,0	34,4	57,4

Tolerantie van de technische gegevens $\pm 5\%$.

5 Transport en opslag

5.1 Veiligheid tijdens het transport

WAARSCHUWING

Gevaar door zwevende lasten!

Zware beknellingen, stoten en ongevallen met ernstige gevolgen bij ondeskundig transport en vallende lasten!

- Gebruik uitsluitend geschikte en technisch onberispelijke hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschap met voldoende draagkracht.
- Ga nooit onder zwevende lasten staan of werken.
- Zorg ervoor dat zich niemand in de gevarenzone bevindt.
- Let er bij het transport en neerzetten op dat er geen lichaamsdelen beklemd raken.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsschoenen).

VOORZICHTIG

Verwondingen door kantelende en omvallende producten!

- Beveilig het product tegen kantelen, omvallen en onbedoeld bewegen.
- Sla het product liggend op of bevestig het met pluggen.

- Het transport mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel.
- Het product mag alleen worden vervoerd met een lege sproeibak.
- Het product mag alleen worden vervoerd met de daarvoor bestemde transportpallet/-voorziening.
- Het product mag alleen met geschikte hefvoorzieningen aan geschikte hijspunten worden opgetild.
Zie [Hfdst. 2.4 Veiligheidstekens, Pagina 20](#).
- Let op het gewicht van het product.
Raadpleeg het technische gegevensblad.
- Houd rekening met het zwaartepunt van het product.
Zie totaaltekening.

5.2 Opslag bij stilstand van de installatie

VOORZICHTIG

Verwondingen door kantelende en omvallende producten!


- Beveilig het product tegen kantelen, omvallen en onbedoeld bewegen.
- Sla het product liggend op of bevestig het met pluggen.

Hier geldt:

- Sla het product niet in de open lucht op.
- Bescherm het product tegen verwerking.
- Vermijd temperatuurschommelingen om corrosie door condenswater te voorkomen.
- Sluit de aansluitingsopeningen.

5.3 Transport met hijswerktuig

Voor het hijsen van de TOX®-FinePress is een draadboring aangebracht voor een oogschroef.



1. Neem het deksel van het persframe.
2. Verwijder de slinger, ringschroef en andere losse onderdelen van de TOX®-FinePress.
3. Schroef de oogbout in het schroefgat.

5.4 Verzending voor reparatie

Om het product naar TOX® PRESSOTECHNIK ons te sturen voor reparatie, gaat u als volgt te werk:

- Vul het "Begeleidend formulier voor reparatie" in. U kunt dit vinden in het servicegedeelte van onze website of wij sturen u dit op verzoek per e-mail.
- Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar ons op.
- U ontvangt vervolgens de verzendingsdocumenten van ons per e-mail.
- Stuur het product naar ons met de verzendingsdocumenten en een kopie van het "Begeleidend formulier voor reparatie".

Contactgegevens, zie [Hfdst. 1.7 Contact en informatie, Pagina 11](#) of www.tox-pressotechnik.com.

6 Montage

6.1 Veiligheid bij de montage

De montage mag alleen worden uitgevoerd door geschoold en bevoegd servicepersoneel.

GEVAAR

Gevaren van elektrische aard bij het aanraken van spanningvoerende delen!

Elektrische schok, verbrandingen of de dood bij contact met spanningvoerende delen!

- Laat alle werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren.
- Sluit de stroomvoorziening af.
- Wacht de veilige afbouw van de resterende energie af (min. 3 minuten).

WAARSCHUWING

Wegschietende onderdelen en perslucht door persluchtleidingen!

Zware verwondingen aan ogen en lichaamsopeningen!

- Zorg ervoor dat leidingen altijd drukloos zijn als u ze aan- en afsluit.
- Let op de maximaal toegestane drukken.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

WAARSCHUWING

Gevaar door abrupte hendelbeweging!

Zware stoten en beknellingen!

- Druk voor het aansluiten van de persluchtvoorziening de hendel naar boven.

⚠ WAARSCHUWING**Gevaar door zwevende lasten!**

Zware beknellingen, stoten en ongevallen met ernstige gevolgen bij ondeskundig transport en vallende lasten!

- Gebruik uitsluitend geschikte en technisch onberispelijke hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschap met voldoende draagkracht.
- Ga nooit onder zwevende lasten staan of werken.
- Zorg ervoor dat zich niemand in de gevarenzone bevindt.
- Let er bij het transport en neerzetten op dat er geen lichaamsdelen beklemd raken.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsschoenen).

6.2 Voorwaarden voor de montage

6.2.1 Opstellocatie

Voor de opstellocatie geldt:

- Stof- en vuilvrij
- Gesloten ruimte
- Vaste, egale ondergrond
- Voldoende ruimte en gemakkelijke toegang tot de installatieonderdelen
- Rondvliegende vonken vermijden
- Zorg voor voldoende draagvermogen van de ondergrond voor het gewicht van de installatieonderdelen en de belastingen ten gevolge van bewegingen
- De stabiliteit moet zijn gegarandeerd



Informatie over technische gegevens, bedrijfsvoorwaarden, etc. voor het beoogde gebruik vindt u in het typeblad of productspecifiek gegevensblad en het schakelschema.




De installatie moet met bouten op de ondergrond worden geschroefd.

6.3 Accessoires monteren

6.3.1 Monteer procesbewaking (optioneel)


- Voor de montage van de procesbewaking, zie de afzonderlijke handleiding.

6.3.2 Slagteller monteren (optioneel)




1. Neem de kabelset los van de tellerbehuizing.
2. Draai de borgschroef op de telleraansluiting eruit.
3. Monteer druschakelaar in telleraansluiting.
4. Monteer de tellerbehuizing op de perskop.
5. Sluit tellerbehuizing en druschakelaar aan op de kabelset.

6.3.3 Krachtsensor monteren (optioneel)





1. Schroef de houder op de perskop vast.
2. Schroef krachtsensor op stoter.
3. Bevestig kabelwartel met schroef.
4. Sluit haakse stecker op krachtsensor aan.
5. Schroef de klembeugel in onderste positie op houder.
6. Sluit de rechte stecker met analyse-eenheid aan en leg hem in klembeugel.



→ **AANWIJZING!** Let op maximale draadlengte!
Gereedschap moet op flens F1 of flens F2 rusten.


6.3.4 Wegopnemer montereweg (optioneel)






1. Afdekplaat demonteren.
2. De hendel kan naar onderen worden geklapt om de toegang te vergemakkelijken.
3. Monteer de bevestigingsbeugel op de perskop.
4. Monteer de wegopnemer op de perskop.
5. Monteer de wegopnemer op de houder.
6. Kabel op analyse-eenheid aansluiten.
7. Monteer rechte stekker in bevestigingsklem.
8. Monteer afdekplaat.

6.3.5 Schuiftafel monteren (optioneel)



1. Steek de T-groefmoeren in de bevestigingsgroef van het persframe.
2. Trek de gereedschapsplaat zo ver naar buiten totdat de bevestigingsgaten toegankelijk zijn.
3. Schroef de basisplaat door de bevestigingsgaten op de T-groefmoeren.
4. De insteekbreedte wordt via de aanslag ingesteld.

6.3.6 Gereedschapsopname monteren (optioneel)




→ De gereedschapsopname wordt in de stoter geschroefd.


Zie voor technische gegevens en inbouwafmetingen het typeblad.

www.tox-pressotechnik.com



6.3.7 Sensor OT monteren (optioneel)







Afb. 2 Toewijzing OT-sensor (BMF 21K-PS-C-2-S49)

1. Monteer de bevestigingsbeugel op de perskop.
2. Positioneer de OT-sensor met montagebeugel door het verschuiven op een trekanker, totdat op het meetapparaat een signaal verschijnt.
3. Monteer OT-sensor met montagebeugel op trekanker.
4. Stel afstand van de OT-sensor door draadstang in. OT-sensor moet op de pneumatische cilinder rusten.
5. Sluit de kabel aan en monteer rechte stekker in bevestigingsklem.

6.3.8 Sensor ODP monteren (optioneel)





Afb. 3 Toewijzing ODP-sensor (BES R04KC-POC15B-S49-00, 13)

1. Monteer de bevestigingsbeugel op de perskop.
2. Monteer UT-sensor op stoter.
3. Kabel op analyse-eenheid aansluiten.
4. Monteer kabelstekker in bevestigingsklem.

7 Inbedrijfname

7.1 Veiligheid tijdens de inbedrijfname

De installatie mag alleen door geschoold en bevoegd servicepersoneel in bedrijf worden genomen.

7.1.1 Veiligheidssysteem

Alle veiligheidssystemen moeten volgens de voorschriften zijn gemonteerd en functioneel zijn.

7.2 Voorwaarden voor de inbedrijfname

De voorwaarden zijn:

- Alle componenten zijn volgens de voorschriften gemonteerd.
- De veiligheidssystemen van de gehele installatie zijn volgens de voorschriften gemonteerd en functioneel.
- Eventuele transportbeveiligingen zijn verwijderd.
- Toevoeraansluitingen, communicatie- en besturingsaansluitingen, materiaal- en mediaslangen zijn volgens de voorschriften geïnstalleerd. Er is rekening gehouden met de toegestane waarden.
- De software die nodig is voor de besturing van de componenten is geïnstalleerd.
- TOX® PRESSOTECHNIK heeft de installatie en de bijbehorende componenten vrijgegeven voor de inbedrijfstelling.
- In de gereedschapsruimte en in het werkbereik bevinden zich geen gereedschappen, montagehulpmiddelen en overige storende voorwerpen.

8 Gebruik

8.1 Veiligheid tijdens het gebruik

WAARSCHUWING

Gevaarlijke machinebewegingen!

Risico op zware beknellingen en verwondingen!

- Zorg ervoor dat zich tijdens het gebruik niemand in de gevarezone bevindt.

VOORZICHTIG

Lawaai tijdens het gebruik!

Gehoorschade!

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORZICHTIG

Gevaar door rondvliegende onderdelen!

Verwondingen aan ogen en lichaamsopeningen!

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORZICHTIG

Gevaarlijke bewegingen van de hefboom!

Beknellingen en stoten!

- Houd de hendel altijd vast.
- Laat de hendel pas los als deze in de bovenste uitgangspositie verkeert.


8.2 Voorwaarden voor het gebruik


- De veiligheidssystemen van de gehele installatie zijn volgens de voorschriften gemonteerd en functioneel.
- Alle componenten zijn onbeschadigd en volgens de voorschriften onderhouden.
- Toevoeraansluitingen, communicatie- en besturingsaansluitingen, materiaal- en mediaslangen zijn volgens de voorschriften geïnstalleerd. Er is rekening gehouden met de toegestane waarden.

8.3 Procesbewaking

Zie de afzonderlijke handleiding van de procesbewaking.

8.4 Werkhoogte perskop instellen





Afb. 4 Voorbeeld: gereedschapsopening breekrand < 6 mm

⚠ WAARSCHUWING

Gevaarlijke machinebewegingen!

Risico op zware beknellingen en verwondingen!


- Gebruik alleen veilig gereedschap.
- Wanneer de eindschakelaar wordt geactiveerd, mag de spleet tussen de bewegende gereedschapsdelen niet meer dan 6 mm bedragen.
- Monteer, indien nodig, extra veiligheidsvoorzieningen, bijv. vaste beplatingen.

AANWIJZING! Schade aan de pers! Oefen geen kracht uit op de stoter tijdens de voedingsbeweging!

AANWIJZING! Schade aan gereedschap of werkstuk! Bereken de werkhogte voordat u met werkzaamheden begint!

- ✓ Stel de fijnafstelling in op de grootste opening. Zie [Hfdst. 8.5 Werkslag fijnafstelling, Pagina 54](#).
- 1. Neem het deksel van het persframe.
- 2. Maak de bevestigingsschroeven van de spanplaat los. Draai de schroeven er nog niet uit!
- 3. Plaats de meegeleverde slinger op het vierkant en stel de werkhoogte in.
Door deze met de klok mee te draaien (rechtsom) wordt de werkhoogte groter.
Door tegen de klok in te draaien (linksom) wordt de werkhoogte kleiner.
- 4. Neem de slinger weg en berg hem op.
- 5. Draai de bevestigingsschroeven van de spanplaat vast. Let op de aanhaalmomenten, zie [Bevestiging van de perskop controleren, Pagina 65](#).
- 6. **AANWIJZING!** Schade aan gereedschap! Gereedschap worden uitgelijnd!
- 7. Breng het deksel aan op het persframe.

8.5 Werkslag fijnafstelling



1. Afdekplaat demonteren.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Draai de stelring om de werkhoogte in te stellen.
Door tegen de klok in te draaien (linksom) wordt de werkhoogte groter.
Door met de klok mee te draaien (rechtsom) wordt de werkhoogte kleiner.
4. Draai de bevestigingsschroeven vast.
5. Monteer afdekplaat.

8.6 Slagteller resetten (optioneel)

De slagteller beschikt over een resetknop.

→ Druk op de knop op de slagteller.

9 Verhelpen van storingen

9.1 Veiligheid bij het verhelpen van storingen

Storingen mogen alleen worden verholpen door geschoold en bevoegd servicepersoneel.

Hier geldt:

- Informeer bedieningspersoneel voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden.
- Benoem een toezichthouder.

9.2 Storingen detecteren

Als de pers is uitgerust met een besturing, worden de fouten of waarschuwingen weergegeven en beschreven op de centrale bedieningseenheid.

Storing	Oorzaak	maatregelen
Stoter schuift niet uit.	Mechanisch defect aan de geleiding.	Neem contact op met bevoegd servicepersoneel.
Krachtslag wordt niet gestart	Luchtdruk te laag	Controleer luchtdruk.
	Pneumatische leiding aan cilinder defect	Neem contact op met bevoegd servicepersoneel.
	Mechanisch defect aan pneumatische cilinder	Neem contact op met bevoegd servicepersoneel.
	Besturing defect	Neem contact op met bevoegd servicepersoneel.
Nominale kracht wordt niet bereikt.	Mechanisch defect aan de geleiding.	Neem contact op met bevoegd servicepersoneel.
	Perskop niet voldoende bevestigd.	Bevestigingsschroeven gelijkmatig vastdraaien. Let op de aanhaalmomenten, zie: Bevestiging van de perskop controleren, Pagina 65).

Onderhoudstabel

De gespecificeerde intervallen zijn slechts richtlijnen. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen de werkelijke waarden afwijken van de richtwaarden. De werkelijke intervallen vindt u in de systeembesturing.

Onderhoudscyclus	Aanvullende informatie	
Wekelijks	10.3.1	TOX®-FinePress controleren
Maandelijk	10.3.3	Beweegbare onderdelen en geleiders controleren en reinigen
Halfjaarlijks	10.3.2	Bevestiging van de perskop controleren

10 Onderhoud

10.1 Veiligheid tijdens het onderhoud

GEVAAR

Gevaren van elektrische aard bij het aanraken van spanningvoerende delen!

Elektrische schok, verbrandingen of de dood bij contact met spanningvoerende delen!

- Laat alle werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren.
- Sluit de stroomvoorziening af.
- Wacht de veilige afbouw van de resterende energie af (min. 3 minuten).

WAARSCHUWING

Wegschietende onderdelen en perslucht door persluchtleidingen!

Zware verwondingen aan ogen en lichaamsopeningen!

- Zorg ervoor dat leidingen altijd drukloos zijn als u ze aan- en afsluit.
- Let op de maximaal toegestane drukken.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

WAARSCHUWING

Gevaarlijke machinebewegingen!

Risico op zware beknellingen en verwondingen!

- Zorg ervoor dat zich tijdens het gebruik niemand in de gevarenzone bevindt.

AANWIJZING

Verkeerde reinigingsmiddelen of reinigingsprocedure, ontbrekende corrosiebescherming!

Schade aan machinecomponenten!

- Raak kale plekken alleen aan met handschoenen.
- Gebruik een reinigingsset (bijv. industriële reinigingsmiddelen zoals Loctite 7063 resp. Würth Montagekrachtreiniger 0890 107), een stofzuiger, een droge doek en een kwast.
- Reinig niet met perslucht, maar zuig het af.
- Bescherm kale oppervlakken aan de buitenkant na de reiniging tegen corrosie. Maak daarvoor een doek een beetje vochtig met een tegen corrosie beschermende vloeistof en wrijf de oppervlakken in.
- Houd de oppervlakken aan de binnenkant droog en vetvrij, met name de oppervlakken waarop zich elementen bevinden.

10.2 Voorwaarden voor het onderhoud

10.2.1 Installatie in onderhoudspositie brengen

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geldt voor alle onderhoudswerkzaamheden:


1. Schuif de werkzuiger in.
 - ▷ De aandrijving bevindt zich in de basispositie.
2. Breng indien nodig de steuneenheid aan.
3. Schakel de installatie uit en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.
4. Sluit de perslucht af en borg deze tegen opnieuw starten, ontlucht vervolgens de leidingen, tenzij anders aangegeven.
5. Zorg ervoor dat is voorkomen dat de machine onbevoegd, onbedoeld of onverwachts geactiveerd wordt of dat er gevaarlijke bewegingen ontstaan door de opgeslagen energie.

10.3 TOX®-FinePress onderhouden

10.3.1 TOX®-FinePress controleren

- ✓ De installatie staat in de onderhoudspositie.
Zie [Installatie in onderhoudspositie brengen, Pagina 63](#).
- 1. Controleer de installatie, met name de bewegende delen, op slijtage, duidelijke gebreken en beschadigingen.
- 2. Controleer alle onderdelen in- en uitwendig op slijtage, duidelijke gebreken en beschadigingen.
- 3. Controleer of de voedingsaansluitingen stevig vastzitten.

10.3.2 Bevestiging van de perskop controleren



- ✓ De installatie staat in de onderhoudspositie.
Zie [Installatie in onderhoudspositie brengen, Pagina 63](#).
- 1. Aanhaalmoment van de bevestigingsschroeven controleren.
- 2. **AANWIJZING!** Schade aan gereedschap! Controleer de uitlijning van het gereedschap!

Schroefmaat	Aanhaalmoment
M 12	135 Nm
M 16	340 Nm

Tab. 2 Bevestigingsschroeven van de perskop aan het onderstel

10.3.3 Beweegbare onderdelen en geleiders controleren en reinigen

- ✓ De installatie staat in de onderhoudspositie.
Zie [Installatie in onderhoudspositie brengen, Pagina 63](#).

AANWIJZING

Verkeerde reinigingsmiddelen of reinigingsprocedure, ontbrekende corrosiebescherming!

Schade aan machinecomponenten!

- Raak kale plekken alleen aan met handschoenen.
 - Gebruik een reinigungsset (bijv. industriële reinigingsmiddelen zoals Loctite 7063 resp. Würth Montagekrachtreiniger 0890 107), een stofzuiger, een droge doek en een kwast.
 - Reinig niet met perslucht, maar zuig het af.
 - Bescherm kale oppervlakken aan de buitenkant na de reiniging tegen corrosie. Maak daarvoor een doek een beetje vochtig met een tegen corrosie beschermende vloeistof en wrijf de oppervlakken in.
 - Houd de oppervlakken aan de binnenkant droog en vetvrij, met name de oppervlakken waarop zich elementen bevinden.
-
- Beweegbare onderdelen en geleiders controleren, reinigen en zo nodig smeren.

11 Reparatie

11.1 Veiligheid bij de reparatie

De installatie mag alleen worden onderhouden door bevoegd servicepersoneel.

12 Demontage en afvoer

12.1 Veiligheid bij de demontage en afvoer

De demontage en de afvoer mogen alleen worden uitgevoerd door geschoold en bevoegd servicepersoneel.

GEVAAR

Gevaren van elektrische aard bij het aanraken van spanningvoerende delen!

Elektrische schok, verbrandingen of de dood bij contact met spanningvoerende delen!

- Laat alle werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren.
- Sluit de stroomvoorziening af.
- Wacht de veilige afbouw van de resterende energie af (min. 3 minuten).

WAARSCHUWING

Wegschietende onderdelen en perslucht door persluchtleidingen!

Zware verwondingen aan ogen en lichaamsopeningen!

- Zorg ervoor dat leidingen altijd drukloos zijn als u ze aan- en afsluit.
- Let op de maximaal toegestane drukken.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORZICHTIG

Scherpe randen door materiaalversplinteringen!

Verwondingen door versleten delen!

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Beweeg uw vingers niet langs de snijkanten.
- Wees bijzonder voorzichtig en attent.

12.2 Buiten bedrijf stellen

Buiten bedrijf stellen betekent dat de installatie gedurende langere tijd niet in gebruik is, maar wel op de opstellocatie blijft om later weer in gebruik genomen te worden.

1. Schakel de installatie bij de hoofdschakelaar uit.
2. Reinig de installatie en bescherm deze tegen corrosie.
3. Bescherm de installatie tegen gegevensverlies en diepontlading.

12.3 Stilzetten

Stilzetten wil zeggen dat de installatie permanent stilgezet wordt en/of wordt voorbereid voor afvoer.

1. Stop de installatie en wacht tot deze stilstaat.
2. Verwijder eventueel materiaal.
3. Schakel de installatie op de hoofdschakelaar uit en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.
4. Demontage resp. afbouw kan pas plaatsvinden na het uitschakelen van de energie (elektriciteit, pneumatisch systeem) en de veilige afbouw van de resterende energie (minimaal 3 minuten).
5. Verwijder de elektrische stroomkabel (eerst op de terminal, dan op de machine).
6. Verwijder de toevoerleiding voor de perslucht.
7. Verwijder de netwerkverbinding.
8. Reinig de installatie en bescherm deze tegen corrosie.
9. Zorg ervoor dat er geen vuil in de open uiteinden van de leidingen kan binnendringen.
10. Verwijder de leidingaanduidingen niet.

12.4 Demonteren

De installatie bestaat uit materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

AANWIJZING

Milieuschade!

Wanneer niet op de juiste manier wordt gerecycled, dan brengt dit schade toe aan het milieu!

- Voer stoffen gescheiden en volgens de voorschriften af.
- Neem de regionale afvalverwijderingsvoorschriften in acht.

1. Demonteer alle onderdelen van de installatie.
2. Voer vet en oliën apart af.
3. Sorteer de onderdelen op materiaalsoort en voer deze volgens de plaatselijk geldende voorwaarden af.

12.5 Afvalverwijdering



Bij het afvoeren van de verpakking, de slijt- en reserveonderdelen, de machine en de accessoires moeten de geldende nationale milieuvoorschriften worden nageleefd.



13 Bijlagen

13.1 Conformiteitsverklaring

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

volgens de machinerichtlijn (2006/42/EG), bijlage II 1.A

Originele EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG, dat de constructie van de hieronder beschreven machine

Aanduiding/functie	Pneumatische pers
Productnaam/module	TOX®-FinePress
Model/type	PFHL, PFHW
Serienummer	zie typeplaatje

voldoet aan de essentiële voorwaarden van de machinerichtlijn (2006/42/EG).

Toegepaste geharmoniseerde normen:


DIN EN ISO 12100:2011-03	Veiligheid van machines - Algemene basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie
DIN EN 13736:2009-11	Veiligheid van werktuigmachines - Pneumatische persen
DIN EN ISO 4414:2011-04	Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen hun onderdelen

Verantwoordelijke voor de documentatie: Simon Köberle, Riedstraße 4, D-88250 Weingarten

Plaats, datum Weingarten, 29.03.2018

Fabrikant TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG

Handtekening



Gegevens van de ondertekenaar: i.o. Albert Rankel

Archivering AB

Index

A

aandrijving / bevestiging	
controleren	65
Aanslagpunt	29
accessoires	
monteren.....	34
Afbeeldingen	
Benadrukken.....	10
Afvalverwijdering	69, 71
Veiligheid	69

B

Basisveiligheidseisen	13
Bediening	
Procesbewaking	50
Bedrijf	
Veilig	21
Beknelling	
Gevaar	17
Belangrijke informatie	7
Beoogd gebruik	21
Buitenbedrijfstelling	70

C

Conformiteit	8
Conformiteitsverklaring.....	73
Contact	11
controle	
Aandrijving / bevestiging.....	65
FinePress.....	64
Geleiders	66

D

Demontage	69, 71
Veiligheid	69
Document	
Extra	8
Geldigheid.....	8
Doelgroep	8

E

Elektromagnetische	
Gevaar	18

F

Fijnafstelling	
Werkslag	54
FinePress	
controleren	64
onderhouden.....	64
Foutief gebruik.....	22
Functieomschrijving.....	23

G

Gebruik	49
Beoogd	21
Veiligheid	49
Voorwaarden	50
geleiders	
controleren	66
gereedschapsopname	
monteren.....	41
Geslachtsvermelding.....	8
Gevaar	
Beknelling	17
Elektrisch	16
elektromagnetisch.....	18
Gevaarlijke stoffen	19
Laser	18
Lawaai	19
Pneumatisch	17
Thermisch	16
Gevaarlijke stoffen.....	19
Gevaren	
Hydraulische	17

H

Hydraulische	
Gevaren	17

I	
Inbedrijfname	47
Veiligheid	47
Veiligheidssysteem	47
Voorwaarden	48
Informatie	11
Belangrijke	7
instellen	
Werkhoogte perskop.....	51
Instructie	
Algemeen.....	10
Waarschuwingen	9
J	
Juridische mededeling.....	7
K	
Keuze	
Personen	15
krachtsensor	
monteren.....	36
Kwalificatie	15
L	
Laser	
Gevaar	18
Lawaai	
Gevaar	19
M	
Maatregelen	
Organisatorische.....	14
Mededeling	
Juridische.....	7
Montage	31
Accessoires	34
Gereedschapsopname	41
Krachtsensor.....	36
Opstellocatie	33
Procesbewaking	34
Schuiftafel	40
Sensor OD	44
Sensor OT	42
Slagteller	35
Veiligheid	31
Voorwaarde	33
Wegopnemer	38
O	
Onderhoud	61
FinePress.....	64
Veiligheid	61
Voorwaarde	63
Onderhoudspositie	63
Opslag	27, 28
Opstellocatie.....	33
Organisatorische maatregelen	14
P	
perskracht	
Tabel.....	25
Personeelskeuze	15
Potentiële gevaren	16
procesbewaking	
bedienen	50
monteren.....	34
Productoverzicht.....	23
PWIS (Paint Wetting Impairment Substances)	
.....	22

R			V	
Reparatie	67		Veiligheid	13
Verzending.....	30		Demontage	69
resetten			Gebruik	49
Slagteller	55		Inbedrijfname	47
Richtlijnen	8		Montage	31
			Onderhoud	61
S			Transport	27
Schuiftafel			Verhelpen van storingen.....	57
monteren.....	40		Veiligheidsaanduidingen	20
Sensor ODP			Veiligheidseisen	
monteren.....	44		Basis	13
Sensor OT			Exploitant	14
monteren.....	42		Veiligheidssysteem	
slagteller			Inbedrijfname	47
monteren.....	35		Veiligheidt	
resetten.....	55		Afalverwijdering.....	69
Stilzetten.....	70		Verhelpen van storingen	57
Stoffen die de bevochtiging van de verf belem- meren (PWIS, Paint Wetting Impairment Substances)	22		Veiligheid	57
storingen			vermelding	
detecteren	58		Geslachts	8
			Verzending	
T			Reparatie	30
Technische gegevens	25		Voorwaarde	
Teksten			Montage	33
Benadrukken.....	10		Onderhoud	63
Transport	27		W	
Aanslagpunt.....	29		Waarschuwingen	9
Veiligheid	27		wegopnemer	
			monteren.....	38
U			Werkhoogte perskop	
Uitsluiting van aansprakelijkheid	7		instellen.....	51
			Werkslag	
			Fijnafstelling	54

